


SALVIMAR

S P E A R F I S H I N G


ISTRUZIONI D'USO



TESTA


INDICATORE
DI ENERGIA

INTERRUPTORE



CORPO

BATTERIA



PORTA USB-C

Made in China

DESCRIZIONE:

- Ricarica USB-C incorporata
- Lampadina: CREE XM-L2 U2 (Max 1800 Lumens)
- Temperatura Colore: 6500 K
- Autonomia: 150 min
- Parabola: alluminio con superficie liscia
- Lente: 4 mm in vetro temperato
- Ampiezza del fascio di luce: 8° hot spot
- Trattamento superficiale: anodizzazione premium aggiuntiva
- Batteria: 26650 Lithium-ion* 1 Ricaricabile - (4000 mAh , 3,7 V)
- Protezione contro lo scarico eccessivo della batteria, protezione in caso di polarità opposta
- Operatività di voltaggio: da 4.2 V a 2.8 V
- Profondità operativa: fino a -100 metri
- Dimensioni: 157 mm (lunghezza) * 45 mm (diametro max testata-torcia) * 36 mm (diametro del corpo torcia).
- Peso netto: circa 269 g. (senza batteria)
- Peso lordo: circa 362 g. (con batteria)
- Peso sott'acqua: circa 181 g. (con batteria)

INDICATORE DI ACCENSIONE:

L'indicatore d'accensione posto attorno all'interruttore si illumina di verde, o di giallo, o di rosso quando la carica è superiore al 50%, o tra il 50-30%, o tra il 30-10%. Lampeggia in rosso quando la carica è tra il 10-5%, e si spegne automaticamente quando il voltaggio è al di sotto del 5% per prevenire lo scarico eccessivo della batteria

SEGNALAZIONE BATTERIA SCARICA:

La luce lampeggia per 3 volte quando la carica raggiunge il 10-5% della capacità; essa si ripete dopo 5 secondi, riducendosi d'intensità. La luce si spegne automaticamente quando la carica è inferiore al 5%.

INSTALLAZIONE DELLA BATTERIA:

Svitare prima il tappo posteriore e successivamente il tappo USB interno. Inserire la batteria verificando la polarità come da immagine e avvitare i tappi. Non stringere eccessivamente in modo da evitare di rompere le guarnizioni.

RICARICA DELLA BATTERIA:

Svitare il tappo posteriore, utilizzare il cavo USB-C in dotazione per connettere la torcia a un' appropriata sorgente (adattatore/computer/ecc.). Durante la carica l'indicatore LED mostra luce rossa fissa, quando l'indicatore diventa verde la batteria è carica.

CAMBIAMENTO DELLE MODALITÀ:

Premere l'interruttore per accendere o spegnere la torcia.

AVVERTENZE:

1. Si prega di non tentare mai di riparare o modificare la torcia da soli.
2. Si prega di gestire la sorgente luminosa con cura onde evitarne la rottura. Le sorgenti luminose possono rompersi o scheggiarsi quando si urta il dispositivo. Le schegge possono causare danni agli occhi e alla pelle.
3. Si prega di controllare la torcia regolarmente per verificare la presenza di bordi taglienti, scheggiature o danni sulla superficie o sulla guarnizione, poichè questo potrebbe causare l'allagamento della torcia sotto pressione. Si prega di lubrificare le guarnizioni (O-Rings) con grasso al silicone sostituendole periodicamente. Si prega evitare d'applicare i lubrificanti sul circuito elettronico o sulla sezione trasversale del comparto batteria, questo potrebbe influire sui contatti.
4. Si prega di risciacquare meticolosamente la superficie del prodotto dopo ogni uso. Dare al prodotto il tempo necessario per far si che si asciughi correttamente sia dentro che fuori prima di riporlo.
5. Si prega di rimuovere la batteria in caso di trasporto o stoccaggio. Non appoggiare la batteria sul fuoco o esporla direttamente ad una fonte di calore. Non bagnare o danneggiare la batteria.
6. Si prega di caricare la batteria dopo ogni utilizzo, o una volta ogni tre mesi, per evitare che si scarichi eccessivamente.
7. Si prega di non lasciare mai la torcia incustodita quando è accesa.
8. Si prega di tenere il dispositivo fuori dalla portata dei bambini o animali.
9. Si prega di non puntare direttamente la luce verso gli occhi di un umano o di un animale.
10. Per evitare che la torcia si danneggi a causa di surriscaldamento, si prega di non coprire o isolare la testa della torcia quando accesa in superficie o in ambiente aereo.
11. Si raccomanda di usare per questa torcia batterie con il sistema BMS. (Battery Management System)
12. In caso di allagamento accidentale, si prega di rimuovere immediatamente la batteria, asciugando appena possibile tutti i componenti della torcia per evitare ulteriori danneggiamenti.

GARANZIA E CONDIZIONI DI RESTITUZIONE:

Tutti i prodotti Salvimar sono coperti da una garanzia di due anni per difetti dovuti al processo di fabbricazione, riconosciuti dal nostro servizio assistenza. La data deve essere provata attraverso un documento ufficiale (scontrino o fattura) rilasciato dal venditore al momento della vendita o attraverso altri documenti giustificativi (come una ricevuta) nei quali si evidenzia il nome del venditore, la data di consegna e l'identità del prodotto. Si prega di contattare il distributore locale o il rivenditore per informazioni su come gestire i prodotti in garanzia.

SMALTIMENTO:

Il prodotto, una volta considerato non più utilizzabile, dovrà essere smaltito in accordo alle normative vigenti presenti nel paese.

PAESE D'ORIGINE:

Il paese d'origine del prodotto, è visibilmente indicato sul prodotto, sul manuale e sulla scatola stessa in accordo alle normative europee vigenti in materia.